亲爱的用户:

感谢您购买本公司电子门锁!

在使用本产品前,请您务必仔细阅读使用说明书,并请妥善保管。

您能成为我们的用户,是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握本公司电子 门锁的使用方法,我们特别为您编写了说明书。我们对产品说明书的编排力求 全面而又简洁。从中您可以获得有关电子门锁的安装步骤及基本使用方法等方 面的一些知识。我们强烈建议您在使用本产品之前,务必先仔细阅读,这会有 助于您更好地使用电子门锁。如果您未按说明书的要求操作电子门锁而由此引 起的任何损失,根据相关规定本公司将不承担责任。

使用说明书仅适用于书中所介绍的本公司电子门锁同型号产品的使用和使 用条件及环境要求的说明,不具体表明产品软硬件的实际配置和界面,实际配 置请以您所购买的产品及装箱清单为准。

为了提高部件及整机的性能和可靠性,我们可能会对产品的硬件或软件配置作一些小调整,这样有可能会导致产品的实际情况与说明书有某些不一致的 地方,但这不会实质性地影响您对产品的使用,请您谅解。

		目 录	
1	产品简介		6
	1.1 产	品图	6
	1.1.1		6
	1.1.2	尺寸图	7
	1.2 产	品特点	7
	1.3 适	用范围	7
	1.4 开	门方向	8
	1.5 技	术参数	9
2	操作使用		
	2.1 基	本功能	10
	2.1.1	开门功能	10
	2.1.2	反锁功能	10
	2.1.3	常开功能	10
	2.1.4	警示功能	10
	(1)	斜舌报警	10
	(2)	低压报警	10
	(3)	键盘锁定功能	
	2.2 选	配功能	11
	2.2.1	显示屏功能	11
	(1)	LCD 开启界面	
	(2)	设置时钟功能	11
	(3)	设置语言功能	
	(4)	管理指纹功能	12
	(5)	管理密码功能	12
	(6)	管理记录功能	12
	2.2.2	锁芯选配	12
	2.3 操	作与管理	
	2.3.1	管理密码、指纹	13
	2.3.2	密码、指纹权限	14
	2.3.3	开门方法	15
	2.3.4	采集指纹要领	16

	2.3.5	使用应急电源	16
	2.3.6	安装电池	16
3	安装与调调	式	17
	3.1 装	配图-配锁芯六	17
	3.2 装	配图-配锁芯九	18
	3.3 安	装步骤	19
	3.3.1	安装步骤-配锁芯六	19
	(1)	第1步 门板开孔	19
	(1)	第2步门扣盒开孔	19
	(2)	第3步 安装	20
	3.3.2	安装步骤-配锁芯九	21
	(1)	第1步 门板开孔	21
	(2)	第2步 门扣盒开孔	21
	(3)	第3步 安装	22
	3.4 安	装注意事项	23
	3.5 调	试	
4	维护及保养	朱	24
	4.1 日	常维护及保养	24
	4.2 常	见问题排除	25
5	售后服务		
	5.1 保	修原则	
	5.2 装	箱清单	
	5.3 安	装工具一览表	

重要提示

- 1 指纹锁作为高科技产品,安装的好坏直接影响到门锁的正常操作及使用寿命,建议您聘请对锁具有相当经验的师傅进行安装,并根据产品附件中门板开孔图样板进行开孔,凿支承窝,确认所开凿的孔准确无误,然后严格按照产品说明书中的步骤进行操作,如果安装后发现锁有任何异常,请及时和当地的经销商或本公司的售后服务部门联系,以便快速解决问题。
- 2 如果您的房间正在装修,我们建议您将产品卸下,待装修完成后再把产品 重新装上,这样做的目的是: 1.避免装修过程中腐蚀性物质或腐蚀性气体 腐蚀锁体,加速锁表面处理生变,影响外观及降低产品使用寿命; 2.避免 门的油漆未干会影响锁的灵活转动。
- 3 在门锁安装调试完成后,请您在第一时间内清空门锁内所有密码及指纹, 再注册自己的管理密码、用户密码及指纹,防止别人盗用您的密码,留下 安全隐患。
- 4 门锁使用一段时间后,电池电量偏低时,每次开门蜂鸣器会发出"嘀~嘀~" 低压报警提示,此时请及时更换电池并注意正负极的安装,以确保锁的正 常使用。
- 5 若您要出远门或长期不使用锁,请带上机械钥匙,并取出电池,以确保锁的使用寿命。
- 6 指纹较平较细或年龄较小的用户,建议您用大拇指注册指纹,且同一用户 注册2枚以上指纹,提高指纹采集时的成功率。
- 7 锁的指纹容量为 100 枚,含 1 枚管理指纹和 99 枚用户指纹;密码容量为 10 组,含 1 组管理密码和 9 组用户密码。新增用户时,请将用户详细信息 记录于《注册信息登记表》,方便以后管理。
- 8 本锁出厂设置:管理密码为 00123456,指纹库为空。

1.1 产品图

1.1.1 外观图



1.1.2 尺寸图



1.2 产品特点

支持指纹、密码、机械钥匙开门; 数码显示信息,人机操作直观、方便; 上提把手实现反锁,把手可防止暴力破坏,安全可靠; 双层复合结构,坚固耐用,铸造精细,造型美观; 低电压报警、斜舌报警、键盘锁定功能; 智能双电路设计,密码、指纹供电及控制系统完全独立,产品稳定性强; 采用国际先进的生物识别技术,确保质量。

1.3 适用范围

适用范围:政府各部门、公安局、军队、银行、法院、医院、办公大楼、 写字楼、住宅小区等。

1.4 开门方向



左开门:您站在门的外侧,当门的固定铰链在左边时,指纹锁定义为左开 门,分左内推开门和左外拉开门。

右开门:您站在门的外侧,当门的固定铰链在右边时,指纹锁定义为右开门,分右内推开门和右外拉开门。

1.5 技术参数

序号	项目	技术参数
1	静态电流	<30µA
2	动态电流	<200mA
3	指纹组电池寿命	开门 5000 次
4	密码组电池寿命	开门 6000 次
5	工作电压	DC6V
6	供电方式	电池供电
7	应急电源	DC9V
8	低压报警	4.8V±0.2V
9	控制系统	双核双电路
10	密码容量	10 组
11	指纹容量	100 枚
12	密码长度	8 位数字
13	比对时间	≤1 秒
14	传感器分辨率	500dpi
15	对比方式	1: N
16	拒真率	小于或等于百分之一(≤1%)
17	认假率	小于或等于百万分之一(≤0.0001%)
18	手指使用角度	360°
19	指纹更新方式	自动更新
20	光线干扰	避免强光直射
21	工作温度	-10℃~55℃
22	工作湿度	10%~90%
23	开门方向	左开门、右开门

(注:本公司注重科技更新,参数更改后,恕不另行通知)

2 操作使用

2.1 基本功能

2.1.1 开门功能



2.1.2 反锁功能

门内外上提把手都可实现反锁,同时实现天地杆的功能;门内旋转小旋钮, 实现门内锁死功能,此时在门外无论采用哪种方式都不能开门。

2.1.3 常开功能

常开推钮调为"ON",常开功能开启;常开推钮调为"OFF",常开功能取消。

2.1.4 警示功能

(1) 斜舌报警

当门没有关好,斜舌处于压入状态时, 2~3 秒后蜂鸣器会发出"嘀嘀~"提示 音。

(2) 低压报警

当电池电量不足时,每次开门时蜂鸣器都会发出"嘀嘀~~"提示音。指纹开门 报警时需更换左电池盒的电池,密码开门报警时需更换右电池盒的电池。在电 池切换期间及完成后,注册的指纹和其它设置的功能不会受影响。

(3) 键盘锁定功能

连续 4 次输入错误密码,蜂鸣器会发出"嘀嘀~~"警示音,键盘自动锁住 15 分钟。

2.2 选配功能

2.2.1 显示屏功能

显示屏功能只适用于带显示屏的产品,相关功能如下:

(1) LCD 开启界面



通过查询按键输入管理密码,即可进入后锁面查询和设置界面。

(2) 设置时钟功能



通过上翻键,下翻键配合确认设置当前时间。

(3) 设置语言功能



可以实现中英文界面切换。

(4) 管理指纹功能



可进行增加与删除指纹操作。指纹编号后带"*"表示锁内存在该编号的指纹, 可删除;指纹编号后不带"*",表示锁内不存在该编号的指纹,可增加。

(5) 管理密码功能



可进行增加与删除密码操作。密码编号后带"*"表示锁内存在该编号的密码, 可删除;密码编号后不带"*",表示锁内不存在该编号的密码,可增加。

(6) 管理记录功能



选择"查看记录"可查看 200 条开门记录;选择"清空记录"可清除所有开门记录。记录中: PW 表示密码记录, FP 表示指纹记录。

2.2.2 锁芯选配

本产品可选配锁芯六、锁芯九。

2.3 操作与管理

2.3.1 管理密码、指纹

目的	步骤	现象(操作成功时)
指纹库初	(1)卸下电池盖	
始化	(2)按住指纹键 10 秒 🌑	蜂鸣器"嘀~"长鸣,数码管显示"00", 指纹采集灯亮,绿色指示灯亮。 [©]
	(1)卸下电池盖	
设置管理	(2) 按 住 密 码 键 10 秒	蜂鸣器"嘀~"长鸣,键盘灯亮,数码 管显示"0"。
	(3)输入管理密码 [®]	
	(4)按#键	蜂鸣器"嘀~"长鸣。
	(1)输入管理密码	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
増加用户 密码	(2)输入用户密码	
	(3)按#键	蜂鸣器"嘀~"长鸣。
	(1)输入管理密码	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
删除用户 密码	(2)输入要删除的用户密 码编号	
	(3)按#键	蜂鸣器"嘀~"长鸣。
脑加华⁄分	(1)输入管理密码	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
增加111纹 (1)	(2)#键	数码管显示一组指纹编号。
(可用于 增加管理	(3)锁自动生成一组指纹 编号,如数码管显示。 ^③	
指纹、用 自华纽)	(4)按#键	指纹采集灯亮。
/ 1日纪/	(5)采集指纹 ^④	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
删除指纹	(1)输入管理密码	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
(1) (可用千	(2)按*键	数码管显示一组指纹编号。
删除管理 指纹、用	(3)输入要删除的指纹编 号	数码管显示需删除的指纹编号。
户指纹)	(4)按#键	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。

目的	步骤	现象(操作成功时)
	(1)验证管理指纹	蜂鸣器"嘀~"长鸣,数码管先后显示 "00"、"FP",电机转动声。
增加指纹	(2)#键	数码管显示一组指纹编号。
 (2) (仅用于 增加用户 	(3)锁自动生成一组用户 指纹编号,如数码管显 示。	
指纹)	(4)按#键	指纹采集灯亮。
	(5)采集指纹	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。
删除指纹	(1)验证管理指纹	蜂鸣器"嘀~"长鸣,数码管先后显示 "00"、"FP",电机转动声。
(2)	(2)按*键	数码管显示一组指纹编号。
 【 仅用 丁 删除用户 指纹) 	(3)输入要删除的用户指 纹编号	数码管显示需删除的用户指纹编号。
	(4)按#键	蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯亮。

注意事项:

- 提示音/指示灯说明:每次操作成功时,蜂鸣器"嘀~"长鸣,绿色指示灯 闪烁一次;操作失败时,蜂鸣器短鸣"嘀嘀",红色指示灯闪烁一次后退 出。
- ② 密码构成:由8位数字组成(2位密码编号+6位任意数字组合)。管 理密码编号为00,用户密码编号01-09。
- ③ 指纹编号说明:可使用锁自动生成的指纹编号,也可手动输入指纹编号。
- ④ 指纹采集方法:当指纹采集灯亮时,放入手指;当指纹采集灯闪烁时, 拿起手指;重复三次放入同一手指,连续三次成功采集指纹后,蜂鸣器 长"嘀"一声,绿色指示灯亮,表示设置成功。

2.3.2 密码、指纹权限

项目	数量	编号	权限	
管理密码	1组	00	增加/删除用户密码、管理指纹、用户指纹	

用户密码	9组	01-09	开门
管理指纹	1枚	00	增加/删除用户指纹、开门
用户指纹	99 枚	01-99	开门

2.3.3 开门方法

开门方式	步骤	现象(成功开门时)
	(1)上滑滑盖	指纹采集灯亮 ^①
指纹开门	(2)验证已登记的指纹	蜂鸣器"嘀~"长鸣,数码管显示指纹
112/111		编号 ³⁰ ,绿色指示灯亮,电机转动。
	(3)下压把手开门	
	(1)上滑滑盖	
家码开门	(2)输入已登记的密码	蜂鸣器"嘀~"长鸣,数码管显示"",
山吗川11		绿色指示灯亮, 电机转动。
	(3)下压把手开门	
	(1)打开前把手滑盖 ³	
钥匙开门	(2)插入钥匙,旋转 ^④	
	(3)下压把手开门	

注意事项:

- 指纹采集窗上电方法:若滑盖处于上滑状态(指纹采集灯没亮),按# 键激活指纹采集窗,再验证指纹。
- ② 验证管理指纹现象:数码管先后显示指纹编号"00"和"FP"。
- ③ **打开前把手滑盖方法:** 拨动前把手反面的滑盖卡柱,将把手滑盖平行 滑出把手滑轨,露出锁头(详见下图)。





滑开前把手滑盖

④ 旋转钥匙方法:旋转钥匙 90 度到钥匙处于水平状态(当门锁为右开门时逆时针旋转,当门锁为左开门时顺时针旋转),下压前把手约 45 度即可开门。

2.3.4 采集指纹要领

指纹中心包含了图像大部分信息,采集、验证指纹时请正确放置手指。方 法:把手指放在指纹采集窗上,力度适中,尽量平放。如下图:



2.3.5 使用应急电源

当电池电量耗尽而且没带钥匙的情况,可外接 9V 层叠电池(6F22,9V),作为 应急电源,将电池接前锁体下方电源接口给密码组供电,然后输入用户密码开 门。

2.3.6 安装电池

- **安装电池方法:** 拧开电池盖螺钉,取下电池盖,在电池盒中装入 8 节 AA 1.5V
 电池,装上电池盖,再拧紧电池盖螺钉。
- ② 使用电池注意事项:请使用正确型号的电池,以防爆炸;若锁长期不使用, 请取出电池;新旧电池不可混用;请将电池的正负极正确安装;请遵守当地 环境保护法标准处理废旧电池;如果皮肤或衣服沾上电池漏出的溶液,请立 即用水冲洗,如果眼睛触及碱液,请立即用水冲洗,随后就医。

3.5 调试

门锁安装好后,请按第2章操作与使用进行调试门锁,直到合适为止。

4 维护及保养

4.1 日常维护及保养

- (1)请勿让锁面与腐蚀性物质接触,以免破坏锁面保护层,影响锁面的光 泽度。
- (2)把手是门锁的关键部位,其灵活度直接影响门锁的使用,请勿在把手 上悬挂物件。
- (3)如果门变形,会使组合斜舌进入门框盒摩擦过大,不能完全伸展,此时应调整门扣板位置。
- (4) 指纹采集窗使用较长时间后,表面会沾污垢或表面潮湿,请用干燥软 布轻轻擦拭。
- (5)电池电量不足报警后,请立即更换电池,以确保门锁正常使用。更换 电池时,请注意电池的正负极。
- (6) 请妥善保管机械钥匙。
- (7) 请勿用坚硬的、尖锐的物体刻划指纹采集窗表面(包括指甲)。
- (8) 每次采集指纹时,手指指纹部分平贴指纹识别器。
- (9)如锁转动不灵活或不能保持正确的位置,应请专业人员将锁芯部份加 注机械润滑油。
- (10) 经常保持锁体转动部位有润滑剂,以保持其转动顺畅及延长使用寿命。建议半年或一年检查一次,同时检查紧固螺钉有否松动,以确保紧固。
- (11) 锁头在使用过程中,定期(一年或半年)或在钥匙插拔不顺畅时,可在锁芯槽内抹入小许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙插拔顺畅。但切忌加入其他任何油类来作润滑,以避免油脂粘住弹子弹簧,导致锁头不能转动而不能开启。

4.2 常见问题排除

问题	原因	排除方法	
1. 指纹验证成功, 绿色指示灯亮,门无 法开。	①门锁安装问题。 ②锁芯机械故障,锁芯 线折断或锁芯线没装 好。	请专业人员检查。	
2. 用机械钥匙无法 开门。	 ①机械钥匙不正确。 ②锁头损坏。 ③锁芯损坏。 	使用正确机械钥匙。 用其它方法开门后请专业人 员检查门锁并更换损坏的零	
	④离合器机械故障。①该指纹为非法指纹。②该指纹已经被注销。	件。 使用有效指纹或改用密码或 钥匙开门。	
	③有效指纹的位置偏差 过大。	里新短证指纹,将于指十成在 指纹采集窗中心,缩小与登记 时指纹位置差距;或改用密码 或钥匙开门。	
3. 验证指纹开门 时,红色指示灯亮,	④该指纹破损。	重新登记一枚指纹(建议同一 用户应注册2枚以上指纹); 或改用密码或钥匙开门。	
蜂鸣器"嘀嘀~"短鸣,不能开门。	⑤手太干\湿\冷。	将手指保湿\擦干\保暖后再验 证指纹;改用密码或钥匙开 门。	
	 ⑥采集指纹时用力过 大,指纹变形。 ⑦采集指纹时用力过 轻,指纹大部分未与指 纹采集窗充分接触。 	用正确方式重新验证指纹。	
	⑧阳光直射影响指纹成 像。	用任何不透光的物件遮住强 光再验证指纹。	
4. 转动前把手,主 锁舌不能完全打进 去。	①锁芯上油部件粘有灰 尘或前后锁体接线未放 好卡住锁芯。 ②门锁天地杆松动了。	请专业人员检查门锁。	
5. 验证有效密码或 指纹,状态正常,电	①连接线松动。	请专业人员查检查门锁并更	
机不工作,无法开 门。	②电机故障。	换损坏的零件。	

问题	原因	排除方法	
	①电池耗尽或正负极装 反。	用外接电源或机械钥匙开门 后检查电池。	
6. 按键无反应。	②4次输入错误密码, 键盘自动锁定。	隔15分钟再操作键盘。	
	③前后锁体连接线松 动。	用机械钥匙开门后,请专业人 员检查门锁。	
7. 输入有效密码或 验证有效指纹, 电机	①验证指纹或密码时把 手未回位。	将把手回位后,重新输入有效 密码或验证有效指纹。	
正常转动,前把手空 转,无法开门。	②固定方轴的紧固螺钉 松动。	请专业人员检查门锁。	
8. 门锁常开常闭, 无法正常使用。	 ①离合器组件故障。 ②固定方轴的紧固螺钉 松动。 	请专业人员检查门锁。	

5 售后服务

5.1 保修原则

本公司对出售的产品提供终身维护。自购买之日起一年内,公司提供免费 保修服务,超过保修期的产品,公司提供收费维修服务。

属下列情况者,不提供免费保修服务:

- (1) 无产品保修卡或有效购买凭证的,保修卡和购买凭证与产品不相符的;
- (2) 人为因素造成的损坏,如非正常工作环境下使用、不按说明书使用引起的 损坏等;
- (3)用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司授权单位维修者或者因其它 不可抗拒因素破坏的。

5.2 装箱清单

序号	名称	数量
01	前锁体	1套
02	后锁体	1 套
03	锁芯	1套
04	门扣板	1个
05	门扣盒	1个
06	大方轴(适配)	1个
07	十字槽半沉头螺钉(适配)配锁芯六	4 颗
07	十字槽半沉头螺钉(适配)配锁芯九	2 颗
	固定锁芯与扣板的螺钉(适配)配锁芯六	4 颗
08	固定锁芯与扣板的螺钉(适配)配锁芯九	8 颗(铁门)/6 颗(木 门)
09	后锁面固定板组合配锁芯九	1个
10	前垫板	1个
11	后垫板	1个
12	机械钥匙	1套
13	说明书	1本
14	开孔模板	1 张
15	保修卡	1 张
16	合格证	1 张
17	5# 电池	7 节 8

5.3 安装工具一览表

-	-		
锤子1把	铅笔1支	螺丝刀 1 把	凿子 1 把
	a state		-S
介刀 1 把	手枪钻1把	角尺 1 把	卷尺 1 把
No.	N.		
合金钻头ø12	合金钻头ø20	曲线锯 1 把	拖线板1个